AUTORTIESĪBAS © Hangzhou EZVIZ Software Co., Ltd. VISAS TIESĪBAS PATURĒTAS.
Visa informācija, tostarp, formulējumi, attēli, grafiki, ir Hangzhou EZVIZ Software Co., Ltd. īpašums. (Turpmāk — „EZVIZ"). Šo lietotāja rokasgrāmatu (turpmāk — „Rokasgrāmata") nedrīkst reproducēt, mainīt, tulkot vai izplatīt, daļēji vai pilnībā, nekādā veidā bez iepriekšējas rakstiskas EZVIZ atļaujas. Ja vien nav noteikts citādi, EZVIZ nesniedz nekādas garantijas, galvojumus vai apliecinājumus, tiešus vai netiešus, attiecībā uz rokasgrāmatu.

Par šo rokasgrāmatu

Rokasgrāmatā ir iekļauti norādījumi par produkta lietošanu un pārvaldību. Attēli, diagrammas, bildes un visa cita informācija turpmāk ir paredzēta tikai aprakstam un skaidrojumam. Rokasgrāmatā ietvertā informācija var tikt mainīta bez brīdinājuma aparātprogrammatūras atjauninājumu vai citu iemeslu dēļ. Jaunāko versiju skatiet EZVIZ ™ vietnē (http://www.ezvizlife.com).

Pārskatīšanas ieraksts

Jaunā versija — 2021. gada janvāris

Preču zīmju apliecinājums

EZVIZ ™, ™ un citas EZVIZ preču zīmes un logotipi ir EZVIZ īpašums dažādās jurisdikcijās. Citas turpmāk minētās preču zīmes un logotipi ir to attiecīgo īpašnieku īpašums.

Juridiskā atruna

CIKTĀL TO PIEĻAUJ PIEMĒROJAMIE TIESĪBU AKTI, APRAKSTĪTAIS PRODUKTS AR TĀ APARATŪRU, PROGRAMMATŪRU UN APARĀTPROGRAMMATŪRU TIEK NODROŠINĀTS „TĀDS, KĀDS IR", AR VISIEM TRŪKUMIEM UN KĻŪDĀM, UN EZVIZ NESNIEDZ NEKĀDAS GARANTIJAS, SKAIDRAS VAI NETIEŠAS, TOSTARP, BET NE TIKAI, PAR PĀRDOŠANU, APMIERINOŠU KVALITĀTI, PIEMĒROTĪBU KONKRĒTAM MĒRĶIM UN TREŠO PERSONU TIESĪBU NEIEVĒROŠANU. NEKĀDĀ GADĪJUMĀ EZVIZ, TĀS DIREKTORI, AMATPERSONAS, DARBINIEKI VAI AĢENTI NAV ATBILDĪGI PAR JEBKĀDIEM ĪPAŠIEM, IZRIETOŠIEM, NEJAUŠIEM VAI NETIEŠIEM ZAUDĒJUMIEM, KĀ ARĪ, CITA STARPĀ, ZAUDĒJUMUS PAR UZŅĒMĒJDARBĪBAS PEĻŅAS ZUDUMU, UZŅĒMĒJDARBĪBAS TRAUCĒJUMIEM VAI DATU VAI DOKUMENTĀCIJAS ZUDUMU SAISTĪBĀ AR ŠĪ PRODUKTA LIETOŠANU, PAT JA EZVIZ IR INFORMĒTS PAR ŠĀDU ZAUDĒJUMU IESPĒJU.

CIKTĀL TO PIEĻAUJ PIEMĒROJAMIE TIESĪBU AKTI, EZVIZ KOPĒJĀ ATBILDĪBA PAR VISIEM ZAUDĒJUMIEM NEKĀDĀ GADĪJUMĀ NEDRĪKST PĀRSNIEGT SĀKOTNĒJO PRODUKTA PIRKUMA CENU.

EZVIZ NEUZŅEMAS NEKĀDU ATBILDĪBU PAR MIESAS BOJĀJUMIEM VAI ĪPAŠUMA BOJĀJUMIEM, KAS RADUŠIES PRODUKTA DARBĪBAS PĀRTRAUKUMA VAI PAKALPOJUMA PĀRTRAUKŠANAS REZULTĀTĀ, KO IZRAISĪJUŠI: A) NEPAREIZA UZSTĀDĪŠANA VAI LIETOŠANA, KAS NAV SASKAŅĀ AR PIEPRASĪJUMU; B) VALSTS VAI SABIEDRĪBAS INTERESU AIZSARDZĪBA; C) NEPĀRVARAMAS VARAS APSTĀKĻI; D) JŪS PATS VAI TREŠĀ PERSONA, TOSTARP, BET NE TIKAI, IZMANTOJOT JEBKURAS TREŠĀS PERSONAS PRODUKTUS, PROGRAMMATŪRU, LIETOTNES UN CITUS.

ATTIECĪBĀ UZ PRODUKTU AR PIEKĻUVI INTERNETAM, PRODUKTA LIETOŠANA IR PILNĪBĀ UZ JŪSU PAŠA RISKU. EZVIZ NEUZŅEMAS NEKĀDU ATBILDĪBU PAR DARBĪBAS TRAUCĒJUMIEM, PRIVĀTUMA NOPLŪDI VAI CITIEM ZAUDĒJUMIEM, KAS RADUŠIES KIBERUZBRUKUMA, HAKERU UZBRUKUMA, VĪRUSU PĀRBAUDES VAI CITU INTERNETA DROŠĪBAS RISKU REZULTĀTĀ; TOMĒR EZVIZ NEPIECIEŠAMĪBAS GADĪJUMĀ SNIEGS SAVLAICĪGU TEHNISKO ATBALSTU. UZRAUDZĪBAS LIKUMI UN DATU AIZSARDZĪBAS LIKUMI DAŽĀDĀS JURISDIKCIJĀS ATŠĶIRAS. PIRMS ŠĪ PRODUKTA LIETOŠANAS, PĀRBAUDIET VISUS ATTIECĪGOS JŪSU JURISDIKCIJĀ SPĒKĀ ESOŠOS LIKUMUS, LAI PĀRLIECINĀTOS, KA TĀ LIETOŠANA ATBILST PIEMĒROJAMAJIEM TIESĪBU AKTIEM. EZVIZ NEUZŅEMAS ATBILDĪBU GADĪJUMĀ, JA ŠIS PRODUKTS TIEK IZMANTOTS NELIKUMĪGIEM MĒRĶIEM.

PRETRUNU GADĪJUMĀ STARP IEPRIEKŠ MINĒTAJIEM UN PIEMĒROJAMAJIEM TIESĪBU AKTIEM, NOTEICOŠIE IR PIEMĒROJAMIE TIESĪBU AKTI.

Satura rādītājs

Pārskats 1
1. Iepakojuma saturs 1
2. Pamatinformācija 1
EZVIZ lietotnes lejupielāde 2
Pareizs izvietojums 2
Pieslēgšana strāvas padevei 3
Pieslēgšana tīklam 3
Ierīces pievienošana 3
1. Vārtejas pievienošana 3
2. Apakšierīces pievienošana 4
Darbības EZVIZ lietotnē 5
1. Sākumlapa 5
2. Iestatījumi 5

Pārskats

1. Iepakojuma saturs



Mājas vārteja



Strāvas adapteris



USB kabelis




Normatīvā informācija



Īsā lietošanas pamācība

Strāvas adaptera izskats ir atkarīgs no iegādātā adaptera.

2. Pamatinformācija





Nosaukums	Apraksts
Funkciju taustiņš	• Turiet nospiestu pogu ilgāk par 4 sek., un vārteja pāries Wi-Fi konfigurācijas režīmā. • Nospiediet pogu vienu reizi un vārteja pāries ierīces pievienošanas režīmā; nospiediet vēlreiz un vārteja izies no ierīces pievienošanas režīma. • Ja vārteja sūta trauksmes signālus, nospiediet pogu, lai tos dzēstu.

LED indikatora gredzens	**Balts** • Nepārtraukts: darbojas pareizi un ir savienots ar EZVIZ Cloud. • Mirgo lēni: atrodas ierīces pievienošanas režīmā. • Mirgo ātri: konfigurē tīklu. **Oranžs** • Nepārtraukts: ieslēdzas vai tiek atjaunināts. • Mirgo lēni: bezsaistē. • Mirgo ātri: rodas bojājumi vai trauksmes signāli.
ATIESTATĪŠANAS atvere	Kamēr vārteja darbojas, vairāk nekā 4 sek. ar SIM kartes izņemšanas adatu vai skavu ieduriet atverē — vārteja tiks restartēta un Wi-Fi konfigurācija, vietējie ieraksti, pašreizējais trauksmes statuss un visas palīgierīces tiks izdzēstas. Pēc vārtejas atiestatīšanas tiks atskaņots balss uzvednis.

EZVIZ lietotnes lejupielāde


1. Pievienojiet savu viedtālruni Wi-Fi tīklam (ieteicams).
2. Lejupielādējiet un instalējiet lietotni EZVIZ, meklējot „EZVIZ” App Store vai Google Play™.
3. Atveriet lietotni un reģistrējiet EZVIZ lietotāja kontu.

EZVIZ lietotne	
Download on the App Store	GET IT ON Google Play

Ja lietotni jau izmantojat, pārliecinieties, vai tā ir atjaunināta. Lai uzzinātu, vai pieejams atjauninājums, veikalā meklējiet „EZVIZ”.

Pareizs izvietojums

- Vārtejai jābūt pieslēgtai.
- Lai nodrošinātu, ka savienojums starp vārteju un apakšierīcēm ir stabils, novietojiet vārteju apakšierīču centrā — attālumam starp vārteju un maršrutētāju jābūt ≤6 metriem.
- Starp vārteju un apakšierīcēm, kā arī starp vārteju un maršrutētāju nedrīkst būt metāla šķēršļi un sienas.
- Neuzstādiet vārteju vai detektoru uz maršrutētāja augšdaļas.




Pieslēgšana strāvas padevei

Pievienojiet vārteju. Pirmo reizi ieslēdzot vārteju, LED indikatora gredzens no vienmērīgi oranžas kļūst ātri mirgojošs balts, kas nozīmē, ka vārteja ir pārgājusi tīkla konfigurēšanas režīmā.



Pieslēgšana tīklam

- Ieteicams vadu tīkls. Vārteja ir jāsavieno ar maršrutētāja LAN pieslēgvietu, izmantojot tīkla kabeli (nopērkams atsevišķi), kā redzams tālāk esošajā attēlā.




- Var izmantot arī bezvadu tīklu. Noskenējiet QR kodu vārtejas apakšdaļā, izmantojot lietotni EZVIZ ; pēc tam, sekojot ekrānā redzamajiem norādījumiem, pievienojiet vārteju Wi-Fi tīklam.

Ja Wi-Fi savienojums nav izdevies vai vēlaties savienot vārteju ar citu Wi-Fi, vispirms ir jāveic vārtejas bezsaistes pieslēgšana. Turiet nospiestu funkciju taustiņu vairāk nekā 4 sek., līdz atskan balss uzvedne; pēc tam, sekojot ekrānā redzamajiem norādījumiem, pievienojiet vārteju Wi-Fi tīklam.


Ierīces pievienošana

1. Vārtejas pievienošana

1. Autorizējieties savā kontā, izmantojot lietotni EZVIZ, pieskarieties ierīces pievienošanas ikonai; pēc tam tiks parādīta QR koda skenēšanas saskarne.



2. Noskenējiet QR kodu, kas atrodas vārtejas apakšpusē vai uz lietotāja rokasgrāmatas vāka.



3. Pievienojiet vārteju, sekojot lietotnē norādītajam vednim.

2. Apakšierīces pievienošana

1. Nospiediet vārtejas funkciju taustiņu vienu reizi, lai vārtejā tiktu ieslēgts ierīces pievienošanas režīms. LED indikatora gredzens lēni mirgos baltā krāsā.
2. Iestatiet apakšierīces pievienošanas režīmā, kā norādīts to lietotāja rokasgrāmatās.
3. Balss uzvedne atgādinās, ka apakšierīces ir automātiski pievienotas vārtejai.

Darbības EZVIZ lietotnē

Programmas saskarne var atšķirties versijas atjaunināšanas dēļ. Noteicošā ir tālrunī instalētās programmas saskarne.

1. Sākumlapa

Kad atverat lietotni EZVIZ, sākumlapā pēc vajadzības varat pārvaldīt vārteju un apakšierīces.

Apakšierīces	Nospiediet uz apakšierīcēm — varat tās skatīt un pārvaldīt pēc vajadzības.
Pievienot viedās apakšierīces	Nospiežot šo ikonu, varat pievienot apakšierīci vārtejai.
Ignorēt	Notīriet visu apakšierīču trauksmes signālus.

2. Iestatījumi

Parametri	Apraksts
Ierīces nosaukums	Pielāgojiet ierīces nosaukumu.
Apakšierīču autom. atjaunināšana	Kad iespējota, apakšierīces tiks atjauninātas automātiski pēc atjaunināšanas pakotņu lejuplādēšanas.
Trauksmes iestatījumi	Pēc vajadzības varat iestatīt paziņojumu parametrus.
Gaismas iestatījumi	Kad atspējoti, indikatora gredzens būs izslēgts.
Tīkla iestatījumi	Varat skatīt Wi-Fi nosaukumu un savienojuma statusu.
Ierīces informācija	Šeit varat skatīt ierīces informāciju.
Dzēst ierīci	Pieskarieties, lai dzēstu vārteju no EZVIZ Cloud.